

Guide simplifié de programmation et d'utilisation

Etape 1 : lire le mode d'emploi du programmateur *brennenstuhl*

Effectuez les opérations décrites de **Mise en Service** (14 heures de charge), puis de **Réglage de l'horloge**.

Etape 2 : déterminer la dose de croquettes désirée à chaque période de repas.

Mettre des croquettes dans le réservoir

Munissez-vous d'un chronomètre ou d'une montre affichant les minutes

Brancher le distributeur directement sur le secteur, et mesurer le temps nécessaire pour que l'appareil distribue la dose souhaitée pour 1 repas. Mesure en minutes, car le programmateur est réglable en minutes.

Ecrire sur une feuille les horaires de mise en marche et d'arrêt que vous souhaitez programmer sur une journée.
Exemple : repas 1 dosage de 07.00 à 07.03, repas 2 de 11.00 à 11.03, repas 3

Etape 3 : programmation

Possibilité de programmer 20 périodes de mise en route et d'arrêt par 24 heures.

Pour simplifier la programmation, il est recommandé d'avoir le même programme pour chaque jour de la semaine.

La programmation peut se faire avec le programmateur dans vos mains, non branché.

Le mode programmation ne reste pas actif très longtemps. Lorsqu'il se coupe, les données enregistrées ne sont pas perdues. Il faut reprendre ci-dessous, en passant avec **OK** les données correctes.

Appui sur **MODE** plusieurs fois jusqu'à l'affichage **1 ON** clignotant (programmation de la première plage de dosage).

A Appui sur **OK** (les 7 jours clignotent),

Appui sur **OK** les heures clignotent, et il faut régler l'heure de début de dosage avec les flèches **UP** ou **DOWN** puis **OK**. Régler les minutes avec les flèches **UP** ou **DOWN** puis **OK**, puis **UP**.

A l'affichage **1 OFF** recommencer depuis le point **A** pour programmer l'heure d'extinction de l'appareil pour le premier repas.

A l'affichage **2 ON** recommencer depuis le point **A** pour programmer l'heure de début de dosage du second repas, et ainsi de suite jusqu'à la fin du dernier repas.

A la fin de votre dernier programme, attendre quelques secondes jusqu'à l'affichage de l'heure actuelle.

Pour vérifier vos programmes, appuyer sur **MODE** jusqu'à **1 ON**, puis **OK** successivement en vérifiant les heures/minutes de marche et arrêt.

Etape 4 : mise en route de la distribution

Le mode affiché sur le programmateur doit impérativement être le mode **AUTO OFF**. Appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** jusqu'à obtenir cet affichage.

Branchez le programmateur dans une prise secteur, puis le distributeur dans la prise du programmateur.

La distribution commencera dès la prochaine plage programmée.

Etape 5 : arrêt de la distribution

Pour arrêter la distribution automatique, appuyer à plusieurs reprises sur le bouton **MODE** jusqu'à obtenir l'affichage **OFF**.

Il est conseillé de ne pas débrancher le programmateur trop longtemps pour ne pas perdre les programmes.

Heure été/hiver : appuyer sur **UP** pendant plus de 3 secondes et le nouvel horaire s'affiche.

12h / 24 h : appuyer sur **DOWN** pendant plus de 3 secondes et le nouvel horaire s'affiche.