

type
médium

Notice de montage

Niche CONFORT 120 x 75 x 75 cm

réf. 930010 - 930015 - 930020

ATTENTION !

Le montage s'effectue à l'envers et sur un sol plat.
(indication HAUT vers le sol)

CONSEIL

Avant montage, traiter les faces extérieures avec une lazure de protection.


Nomenclature des pièces

- 1 panneau de fond, réf. 930525
- 1 panneau de face avec ouverture, réf. 930527
- 2 panneaux de côté isolé, réf. 930526
- 1 plancher, réf. 930500
- 1 toiture :
 - plate, réf. 930510
 - inclinée, réf. 930511
 - deux pans, réf. 930512
- 4 pieds, réf. 930600
- 2 cornières de protection 0.75 m, réf. 930610
- 2 cornières de protection 1.20 m, réf. 930611
- 1 kit visserie, réf. 000709

Sachet quincaillerie standard : En fonction du modèle de niche choisi, un certain nombre de pièces ne seront pas utilisées.

DEBUT DU MONTAGE



Commencer l'assemblage par un angle à l'aide des vis fournies dans les trous pré-percés.



5

Fixer les cornières de protection à l'aide des pointes fournies dans les trous pré-percés.


clous L 30 mm



Fixer le battant souple (si option), à l'intérieur avec 3 vis et rondelles. Positionner le bas du battant souple à 5 mm du bas de l'ouverture afin de permettre un mouvement de va-et-vient.


6

Retourner la niche à l'endroit sur ses pieds.



7

Emboîter le toit.



Fixer la grille coulissante (si option).



CONSEIL

Pour habituer votre chien à sa nouvelle demeure et pour qu'il y pénètre sans appréhension, faites-le entrer et sortir plusieurs fois de suite dans la niche **sans le toit** en le félicitant et en l'appâtant au besoin avec quelques friandises. Faites-le sortir, puis installez le toit en prenant soin de lui laisser quelques récompenses à l'intérieur. Recommencer l'opération tant que le chien n'y entre pas avec assurance.